

サンワサプライ株式会社 2010.9現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1 - 1 0 - 1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8

乗旅りプライにグラーディ140-6506 東京都田川区間 大きっちった TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/T060-0807 札幌市北区北7条西5丁目入ークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所/〒453-0015 名 古屋市中村 区 椿 町 1 6 - 7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

10/09/YMDaKjn



取扱説明書

MM-SPU5BK

ご使用になる前によくお読みください。

USB サウンドバー スピーカー



で使用前にこの取扱説明書をよくお読みくださ い。また、お手元に置き、いつでも確認できる様に しておいてください。

最初に ご確認 ください。

	\sim
セット内容	●スピーカー本体 ····································

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、USBサウンドバー スピーカー MM-SPU5BK(以後、本製品と表記)を お買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は実用最大出力2WでUSBケーブル1本で電源と音声を供給でき、 ACアダプタが不要なパソコン用USBスピーカーです。

本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用 上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

- ※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- ●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求め の販売店または弊社までご連絡ください。
- ●本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- ●本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異な ることがあります。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

↑ **注意** この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

⚠ 警告

<内部を開けないでください>

●内部を開けますと故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、 内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

●内部に燃えやすいものや、硬質などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になります と火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

接続しているコードの断線やショートを防くため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が接損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームをOにしてから行なっ てください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

●スピーカーは、ときどき乗らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ペンジン、アルコール、化学業品を使用すると表面が侵されたり、外客ようになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の役割が見着の指摘の指令が指摘ないよう注意してください。

<無理な力は加えない>

■スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。<続き>

●スピーカーの防磁機能について●

このスピーカーは、防艇タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやディスプレイなどに近づける と、画面に色しっ女とが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやディスプレイなど への近接段置か可能です。ただし、設画のしかたによっては、画面に色ムラなどか生じることがあります。 その場合はテレビやディスプレイからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消光接触によって、正常な画面に戻ります。 その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

3.動作環境

- ●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機器
- ●対応OS:Windows 7·Vista·XP·2000·Me·98SE、Mac OS X(10.0~10.6)·9.2以上

4.特長

- ●ノートパソコンやネットブックに掛けるだけで設置でき、持ち運びに非常に 便利です。
- ●付属のスタンドを使用すればディスプレイ下部の空いたスペースを有効に 使えるサウンドバー スピーカーにもなります。
- ●USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン 周りを綺麗に接続できます。
- ●パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコン の様々なノイズ影響を受けることなくクリアな音質を楽しめます。
- ●実用最大出力2W(1W+1W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で

5.仕様

- ■実用最大出力:2W(1W+1W)
- ■周波数特性:200Hz~20KHz
- ■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
- ■スピーカーサイズ:40mm×22mm
- ■インピーダンス:4Ω
- ■入力端子:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)
- ■電源:USBポートより供給(DC5V 500mA)
- ■筐体材質:ABS樹脂
- ■外形寸法・重量:W200×D33×H32mm・110g(スピーカー本体のみ)
- ■ケーブル長:約0.5m
- ■付属品:取扱説明書(保証書)、スタンド×1
- ■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、

Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種

■対応OS:Windows 7·Vista·XP·2000·Me·98SE, Mac OS X(10.0~10.6), Mac OS 9.2~9.2.2

<テレビチューナーを使用したパソコンでのテレビ視聴について> アナログ放送TVチューナーの場合、音声信号はアナログ信号のままサウンドボード経由で出力されますのでUSBスピーカーでデジタル出力することができません。 一度パソコン内に録画したものについてはUSBスピーカーより出力できます。デジタル放送 TVチューナーの場合、音声信号はデジタルなのでUSBスピーカーよりそのまま出力されます。

6.接続例

■ ノートパソコンやネットブックの上部に掛けて使う

①スピーカー裏面の支えスタンドを出してください。




②スピーカー底面両端をパソコンの画面上部に引っ掛け、 支えスタンドで支えるように乗せます。



▲ 本製品はノートパンコン画面上部に完全に固定する製品ではありません。 本製品を乗せたまま画面を閉じることはできません。 スピーカーの落下、パンコンの破損の要因になりますのでご注意ください。

■ 付属スタンドを使用して設置する

①スピーカー本体を付属スタンドに設置してください。 ※支えスタンドは畳んだ状態で設置してください。



②ディスプレイ下などに設置してください。



7.インストールの手順

バソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

■ Windows 7·Vista·XP·2000の場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと認識されます。

■ Windows Meの場合

1.パソコンに本製品を接続します。「新しいハードウェア」のウィザードが表示されます。「適切なドライバを自動的に検索する」にチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。



2.インストールが完了します。 「完了」をクリックしてくだ さい。



■Windows 98SEの場合

1.バソコンに本製品を接続します。以下のウィザードが 立ち上がります。「次へ」を クリックしてください。



7.インストールの手順<続き>

■ Windows 98SEの場合 (続き)

2.「使用中のデバイスに 最適なドライバを検 索する」にチェックを 入れ「次へ」をクリッ クします。



3.ドライバの場所を選択 する画面になります が、どれにもチェック を入れずに「次へ」を クリックしてください。



4.「次へ」をクリックして **ロ** ください。



5.「完了」をクリックして ください。



7.インストールの手順<続き>

■ Windows 98SEの場合 (続き)

6.続いて「USBオーディ オデバイス」のドライ バのインストールを開 始します。「次へ」をク リックしてください。



7.「使用中のデバイスに 最適なドライバを検索 する」にチェックをし 「次へ」をクリックする。



8.どれにもチェックを入 れないで「次へ」をク リックしてください。



9.「次へ」をクリックして W ください。



7.インストールの手順<続き>

■ Windows 98SEの場合 (続き)

10.ドライバをインストー ルします。



以上で完了です。


■ Mac OSの場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされます。

8.使用方法

<音量の調節について>

本製品にはボリュームを直接調整する機能はついていません。音量の調節に ついてはタスクトレイ上の音量アイコンをクリックしてボリュームコントロー ルを操作してください。



保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。 万一保証期間内で破砕がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理したしますので、保 証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちくだい。

- 証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
 2.次のような場合は保証期間内でも有線整理になります。
 (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 (2) 所定の項目をご記入いただけない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 (3) 故障の原因か取扱い上の不注意による場合。
 (4) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 (4) 故障の原因が容然による輸送を動中の衝撃による場合。
 (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 (5) 必要体この身による故をまたは修理があったと制能されて場合は、保証期間内での修理もお 受けいたしかねます。 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負
- わないものとします。 5.本製品を使用中に発生したデータやブログラムの消失、または破損についての保証はいたし
- 5本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかはます。
 6本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備・機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの印途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかはます。
 7.修理・体験品を郵送、またはご特参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 9.保証書は日本国内においてのみ有効で等。

保証書

サンワサプライ株式会社

品番		ı	MM-SPU5BK					
シリアルナンバー								
お	お名前							
客 様	ご住所	₹	TEL					
	販売店名·	住所·TEL						
販								
売								
店			担当者名					
保証期間 6ヶ月 お買い 上げ年月日 年 月 日								

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。